



給紙ユニット




天板を開いて給紙ユニットのツメを確認



ツメがロック矢印の方向に伸びきり、先端の茶色のゴムシートが金属板の下に入っている

ツメがこの状態でネジが締まり、給紙ユニットに緩み・ガタつきがないこと



茶色のゴムシートが金属板の下に入っていない

給紙ユニットのツメが正しい位置でロックされていないとローラーが浮いて正確に給紙できません

## check 1 紙給紙ユニットのツメがロックされていますか？

余白箱がしっかりと閉じていますか？



余白箱が少しでも空いていると「E004」エラーが出てスタートしません



## check 4 カット枚数指定がゼロ枚になっていますか？

「全数カット・ノーマル」  
「枚数指定・プリセット」  
ランプの位置で確認できます

「モード切替」  
「全数カット・ノーマル」と  
「枚数指定・プリセット」の  
切り替えボタン

上段点灯  
「全数カット・ノーマル」  
が選択されている

下段点灯  
「枚数指定・プリセット」  
が選択されており  
枚数が「10」と  
入力されている

「枚数指定・プリセット」  
が選択されており  
枚数が「0」に  
なっている

全ての用紙が  
なくなるまで  
カットされる

入力された「10」枚が  
カットされる

指定「0」枚なので  
カットスタートしない

## check 5

余白箱がしっかりと閉じていますか？



余白箱が少しでも空いていると「E004」エラーが出てスタートしません




## check

給紙しない  
or  
スタートしない

5つの  
チェック

check

## check 2 紙給紙セットレバーがセットの位置に上がっていますか？



給紙セットレバーがセットの位置に  
上がってないと給紙されません

## check 3 紙給紙トレーサポートが取り付けられていますか？

給紙トレーサポートが取り付けられていない



給紙トレーサポートを取り付けてないと  
給紙レバーがセット位置に固定されず  
給紙されません

給紙トレーサポートを取り付ける

上記すべてOKでも給紙しない、または給紙したりしなかったり不安定な場合は、消耗品の交換時期かもしれません

「消耗品交換について」をご覧ください