

8 保守・点検


8-1 消耗品の交換手順

用紙を給紙するピックアップローラーと用紙を1枚ずつ分離するためのセパレーターが消耗品となります。給紙しにくくなったり、重送（2枚給紙）しはじめたら交換が必要です。

＜セパレーターの交換＞（予備1ヶ付属しております。1袋5ヶ入りで別売しております）
付属の六角レンチ2.5を使ってキャップボルトを外し、セパレーターを交換してください。



＜ピックアップローラーの交換＞（別売品となります）
安全カバーを取外してください。（固定ネジ取り外しにプラスドライバーが必要です）
ツマミネジをはずしてピックアップローラーを交換してください。
取付時の向きにご注意ください。逆に取り付けると給紙しませんのでご注意ください。



正：金属の軸受があるほうが手前側

誤：白いプラスチック面が手前側