



スタートを押すと
用紙が少しだけ
入って全くカット
しないで止まる

E006が出る!!

次にエラーの原因を
特定します

①紙を取り除く



給紙ユニットを開ける


紙を取り出す

どこかに用紙・紙片が残っていると
E006エラーが消えません 最後に
給紙ユニットと天板を開けて下さい

②エラー解除ボタンを押す



こんな所に紙片が残っていることも...



E006エラーを解消する 4つのチェック

check 1

操作パネルの
カットマーク設定は
正しいですか?



ポイント!

カットマークを
使っていない場
合は取扱説明
書P24の②を
ご覧ください



Kカットマーク



Cカットマーク

■Kカットマークの場合
カットマークボタン2回押し



LEDランプ点滅

チカチカ
点いたり
消えたり

■Cカットマークの場合
カットマークボタン1回押し



LEDランプ点灯

点きっぱなし

設定(LED表示)が間違っていたり、マークがないのに
LEDランプが点いていると「E006」エラーになります

check 2

左右の方向の
中心がズれて
いませんか?



LEDゲージ



赤いLEDゲージと正方形Kカット
マークの左右位置がズレずにほぼ
中央で重なっている




赤いLEDゲージに対し正方形Kカット
マークが左方向にズれている

左右方向の中心を示すLEDゲージ位置からカット
マークが左右どちらかに外れているとセンサーが
マークを読めずにE006エラーでストップします


check 3

紙の先端からカットマーク
までの距離が広すぎませんか?



紙の先端からカットマークまでの
規定距離は、モード1なら11mm
モード3なら5mmとなります


こんな時マークまでの間隔が広がります



OK!



印刷位置が
全体的に
下すぎる



データのサイズが
縮小されて印刷
されている



用紙がA4より
大きい

check 4

強い太陽光の入る場所で
使用していませんか?

直射日光、西日が入る窓際等で使用するとセンサーが正しく動作せずエラー
になる事があります カーテンを閉めたり機器の場所を移動してください

